

Återbruk av VVS-produkter

Demonterings- och hanteringsinstruktioner

Berörda produktgrupper

Denna instruktion gäller VVS-produkter, vilket inkluderar toalettstolar, tvättställ, blandare och utslagsbackar.

Komplett produkt i samma skick – den avgörande regeln

Produkten ska vara lika komplett och i samma skick som innan den demonterades. Varje avvikelse från den regeln ger alltid ett sämre återbruksvärde och leder i sämsta fall till att produkten blir helt obrukbar. Se till att alla ytor skyddas så de inte får skrapmärken.

Kompleta VVS-produkter inkluderar även följande delar:

- **Toalettstolar:** Monteringskruvar. För väggmonterade toaletter ingår även delar som är inbyggda i väggen.
- **Tvättställ:** Packningar och väggkonsoller.
- **Blandare:** Kompletta blandare med lossade vattenanslutningar från väggen.
- **Utslagsbackar:** Stänkskydd och avlastningsgaller.

Demonteringsanvisningar

Toalettstolar

Spoltanken måste tömmas på vatten. Var extra försiktig vid demontering av tillvattenanslutningen. Kom ihåg att porslin är ett material som är mycket känsligt för stötar.

Tvättställ

Var extra försiktig med tillvattenanslutningar som lätt kan böjas av. Kom ihåg att porslin är ett material som är mycket känsligt för stötar.

Blandare

Glöm inte de mindre lösa delarna, som packningar och andra vitala delar.

Utslagsbackar

Glöm inte lösa delar som stänkskydd och avlastningsgaller.

Verktyg och material

Behovet av verktyg och material kan variera efter omständigheterna. Detta är de viktigaste:



Bild 1. Bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande skyddar och förhindrar att mindre delar faller igenom lastpallen.

- Skruvdragare med laddare och bits
- Polygrip och skiftnyckel
- Lastpallar (samt eventuellt palldragare) eller lastburar
- Pallkragar
- Wellpapp (eller akustikskivor som har tagits loss vid rivningen)
- Märkpenna

Hantering och lastning

Lösa delar

Lösa delar, som stänkskydd och avlastningsgaller till utslagsbackar, samlas och paketeras separat med tydlig märkning om vart de hör.

Maximal last i vikt eller volym

Toalettstolar: Maximalt tre toalettstolar skruvas fast på varje lastpall.

Tvättställ: Maximalt tre-fyra tvättställ per lastpall beroende på storlek.

Gå igenom de svagaste länkarna i transportkedjan innan ni bestämmer hur ni ska packa produkterna. Typiska flaskhalsar är hissens storlek och kapacitet, liksom transportfordon där baggaveln har en maximal lyftkapacitet och det kan krävas truck för lastning.

VÄND!

Toalettstolar

- Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport, se bild 1.
- Skruva fast maximalt tre toalettstolar på en lastpall, se bild 2.
- Använd samma hål och skruvar som användes när toaletten var fastskruvad i badrummet.
- Väggh monterade toalettstolar ska läggas ner som om pallan vore väggen de var monterade på.
- Emballera med wellpapp eller motsvarande så att toalettstolarna inte nöts mot varandra, se bild 2.

Tvättställ

- Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport.
- Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd, se bild 1.
- Emballera med wellpapp eller motsvarande så att tvättställena inte nöts mot varandra, se Bild 3.
- Använd pallkragar om flera lager ska staplas ovanpå varandra, se bild 4. I så fall måste en lastpall finnas mellan varje lager.

Blandare

- Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport.
- Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd samt för att förhindra att mindre delar faller igenom, se bild 1.
- Använd pallkragar om flera lager ska staplas ovanpå varandra, se bild 4. I så fall måste en lastpall finnas mellan varje lager.

Utslagsbackar

- Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport.
- Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd, se bild 1.
- Emballera med wellpapp eller motsvarande så att utslagsbackarna inte nöts mot varandra, se bild 3.
- Använd pallkragar om flera lager ska staplas ovanpå varandra, se bild 4. I så fall måste en lastpall finnas mellan varje lager.
- Stänkskydd och avlastningsgaller packas separat.



Bild 2. Lastning och emballering av toalettstolar på lastpall.



Bild 3. Lastning och emballering av tvättställ, blandare eller utslagsbackar på lastpall.



Bild 4. Använd pallkragar för att kunna stapla flera lager ovanpå varandra.